



Vibratorplatta, framgående, el- eller batteridrivna

- ▶ Swepac FR 100B

Stopp/Nödstop

- ▶ Stäng av vibratorn genom att trycka på vippströmbrytarens "0" läge placerad nedanför tryckströmbrytarens på höger sida av vibratorn. Stäng därefter av huvudströmbrytarens om arbetet är klart för dagen.

Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytarens: i OFF-läge när elen ansluts.



Skyddsfunktioner

- ▶ Vibrationsdämpare mellan handtag och motorchassi.
Vibrationsdämpare mellan motorchassi och bottenplatta.
Remskydd för kilrem.

Användningsområde

- ▶ Kompaktering av grus och sandmaterial

Start

- ▶ Tryck in huvudströmbrytarens placerad ovanför vippströmbrytarens på höger sida. Därefter startas vibratorn med vippströmbrytarens med läge "1".

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.

Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Tipprisk, maskinen bör inte köras i lutande plan.
- ▶ Titta åt det håll maskinen går, och se till att inte bli klämd mellan maskinen och fast objekt.
- ▶ Kabeln ska hållas borta från maskinens arbetsområde.
- ▶ Vattna vid behov mot damm.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



Skyddsfunktioner

- ▶ Vibrationsdämpare mellan handtag och motorchassi.
Vibrationsdämpare mellan motorchassi och bottenplatta.
Remskydd för kilrem.

Användningsområde

- ▶ Kompaktering av grus och sandmaterial

Start

- ▶ Tryck in huvudströmbrytarens placerad ovanför vippströmbrytarens på höger sida. Därefter startas vibratorn med vippströmbrytarens med läge "1".

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.

Buller

- ▶ 89 db(A) ljudtryck - 103 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: < 2.5 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 08:00 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.2 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drift: Batteri 24 V. Elmotor DC.
- ▶ Vikt: 100 kg
- ▶ Effekt: 1,5 kW

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Swepac AB.