

Golvslipmaskin, singelskiva, eldriven

- ▶ Barracuda Barracuda S4

Stopp/Nödstopp

- ▶ Släpp dödmansgreppet och bryt elanslutningen.

Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- ▶ Anslut utrustning för dammbekämpning.
- ▶ Verktyg: av rätt typ, oskadat och riktigt monterat.



Skyddsfunktioner

- ▶ Dammkåpa, överbelastningsskydd, dödmansgrepp

Användningsområde

- ▶ Betong, sten, tegel, trä.

Start

- ▶ Anslut elen. Tryck in startknappen. Håll in dödmansgreppet. Släpp startknappen.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Vinkla inte upp maskinen förrän slipverktyget slutat att rotera. Rör inte slipverktyget förrän det fått svalna.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädam kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Håll säkerhetsavstånd till andra på minst 3 m.
- ▶ Håll avstånd från roterande delar.
- ▶ Risk för kast vid bearbetning av mjuka underlag.
- ▶ Kabeln ska hållas borta från maskinens arbetsområde.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.
- ▶ Justera om möjligt maskinens handtag så det passar dig.



Buller

- ▶ 71 db(A) ljudtryck - 84 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: < 2.5 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 08:00 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.2 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drift: 1-fas 230 V
- ▶ Diameter slipskiva: 400 mm
- ▶ Vikt: 33 kg
- ▶ Effekt: 900 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Midhage AB, Jack.