

## Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

### Sticksåg, batteridrivnen

- ▶ Festool PSC 420EB

### Stopp/Nödstopp

- ▶ Information saknas

### Kontrollera före start

- ▶ Anslut utrustning för dammbekämpning.
- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när batteriet ansluts.
- ▶ Blad: av rätt typ, oskadat och riktigt monterat.

# Ej Granskad



## Säker användning/Risakanalys

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädamn kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Spänn fast och fixera lösa arbetsstycken.
- ▶ Såga så nära fixpunkten som möjligt för att minimera vibrationerna.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

## Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.



## Skyddsfunktioner

- ▶ Information saknas

## Användningsområde

- ▶ Information saknas

## Start

- ▶ Information saknas

## Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Håll maskinen ren.

## Buller

- ▶ Information saknas db(A) ljudtryck - Information saknas db(A) ljudeffekt

## Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: Information saknas m/s<sup>2</sup>
- ▶ Arbetstid insats: ca 00:21 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 01:20 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



**4.8 Poäng per minut**

**Insats:** Max 100 poäng per dag

**Gräns:** Max 400 poäng per dag

## Tekniska data

- ▶ Drift: Information saknas
- ▶ Vikt: Information saknas kg (inkl. batteri)

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Festool Sverige AB.