



Slipmaskin för betongvägg och -golv, batteridrivna, handhållna.

► Hilti DGH 130-22 01

Stopp/Nödstopp

- Tryck på den bakre delen av på/av-knappen. ► På/av-knappen fjädrar ut till Av-position och motorn stannar. Ta ur batteriet.

Kontrollera före start

- Strömbrytaren: i OFF-läge när batteriet ansluts.
- Sidohandtag: riktigt monterat.
- Diamantslipskål: av rätt typ, oskadad och riktigt monterad.
- Dammsugarkåpa: av rätt typ oskadad och riktigt monterad.
- Testkör maskinen med det högsta varvtal som den kommer att köras med under arbetet.



Skyddsfunktioner

- Produkten är utrustad med en falldetekteringsfunktion. Om produkten känner av ett fall under arbetets gång stängs den omedelbart av automatiskt.

Användningsområde

- för torr- och finslipning samt polering av mineraliska grundmaterial.

Start

- Anslut batteriet. Tryck på den bakre delen av på/av-knappen. 2. Skjut på/av-knappen framåt. 3. Lås fast på/av-knappen. ► Motorn går kontinuerligt

Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- Rör inte skivan/verktyget förrän den stannat.
- Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalyt

- Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädam kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- Dammsugarkåpan skall vara monterad så länge arbetet pågår.
- Använd punktutslut vid bearbetning av mineraliska material.
- Stäng alltid av maskinen vid förflyttning.

Ergonomi

- Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.



Buller

- 85 db(A) ljudtryck - 93 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- 3D-värde hand-/armvibrationer: 16,2 m/s²
- Arbetstid insats: ca 00:11 h
- Arbetstid gräns: ca 00:45 h
- Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



8.7 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- Drift: 21,6V batteri B 22-55, B22-255
- Vikt: 3,86 kg (inkl. batteri)
- Diameter slipskål: 125 mm

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Hilti Svenska AB.