



Vibratorstamp, förbränningsmotordriven

- ▶ Samac T 64

Stopp/Nödstopp

- ▶ Ställ gasreglaget i OFF-läge. Vrid strömbrytaren till OFF-läge. Stäng bränslekranen.

Kontrollera före start

- ▶ Vibrationsreglaget, om maskinen har sådant: i OFF-läge.
- ▶ Placera maskinen på lös jord eller grus. Starta inte maskinen på hårda ytor som asfalt eller betong.



Skyddsfunktioner

- ▶ Skyddskåpa, vibrationsdämpande handtag

Användningsområde

- ▶ Grus, sand, makadam, sten, lera

Start

- ▶ Öppna bränslekranen. Justera choken. Vid kall motor stängs choken helt. Använd ej choken vid varm motor eller vid hög lufttemperatur. Stäng gasreglaget. Ställ motorströmbrytaren i ON-läge. Dra i starthandtaget. Dra först till mekanismen greppar, därefter kraftigt och snabbt. Öppna choken gradvis. Varmkör motorn.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt bränsletillförseln före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.

Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Använd handtaget för att styra maskinens riktning. Gå bakom maskinen och låt den köra framåt av egen kraft.
- ▶ Håll fötterna från maskinen.
- ▶ Vattna vid behov mot damm.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



Skyddsfunktioner

- ▶ Skyddskåpa, vibrationsdämpande handtag

Användningsområde

- ▶ Grus, sand, makadam, sten, lera

Start

- ▶ Öppna bränslekranen. Justera choken. Vid kall motor stängs choken helt. Använd ej choken vid varm motor eller vid hög lufttemperatur. Stäng gasreglaget. Ställ motorströmbrytaren i ON-läge. Dra i starthandtaget. Dra först till mekanismen greppar, därefter kraftigt och snabbt. Öppna choken gradvis. Varmkör motorn.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt bränsletillförseln före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.

Buller

- ▶ 94,6 db(A) ljudtryck - 104,6 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 6,1 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 01:20 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 05:20 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



1.2 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drivmedel: Blyfri bensin 95-98 oktan MK1
- ▶ Vikt: 62 kg
- ▶ Effekt: 2,25 kW

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Swepac AB.