



### Vibratorplatta, fram-/backgående, förbränningsmotordriven

- ▶ Husqvarna LG 204

### Stopp/Nödstop

- ▶ Dra gasreglaget till stoppläge. Vrid tändningen till 0.

### Kontrollera före start

- ▶ Fram-/backreglage, om maskinen har sådana: i neutralläge.
- ▶ Vibrationsreglaget, om maskinen har sådant: i OFF-läge.



### Skyddsfunktioner

- ▶ Vibrationsdämpande handtag

### Användningsområde

- ▶ Grus, makadam, sand, sten.

### Start

- ▶ Med Elektrisk start: 1. flytta gasreglage till tomgång, 2. vrid startnyckel till tändningsposition I, 3. Vrid via position II till III, 4. Släpp tändningsnyckeln när motorn startar, 5. Låt maskinen köra på tomgång ett par minuter, 6. Dra gasreglaget till full gas.

### Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt bränsletillförseln före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.

### Säker användning/Risikanaly

- ▶ Tipprisk, maskinen bör inte köras i lutande plan.
- ▶ Titta åt det håll maskinen går, och se till att inte bli klämd mellan maskinen och fast objekt.
- ▶ Vattna vid behov mot damm.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

### Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



### Skyddsfunktioner

- ▶ Vibrationsdämpande handtag

### Användningsområde

- ▶ Grus, makadam, sand, sten.

### Start

- ▶ Med Elektrisk start: 1. flytta gasreglage till tomgång, 2. vrid startnyckel till tändningsposition I, 3. Vrid via position II till III, 4. Släpp tändningsnyckeln när motorn startar, 5. Låt maskinen köra på tomgång ett par minuter, 6. Dra gasreglaget till full gas.

### Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt bränsletillförseln före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.

### Buller

- ▶ 105 db(A) ljudtryck - 108 db(A) ljudeffekt

### Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 3,4 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Arbetstid insats: ca 04:20 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.4 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

### Tekniska data

- ▶ Drivmedel: Bensin 95-98 oktan eller Alkylatbensin / Diesel MK1
- ▶ Vikt: 209-241 kg
- ▶ Effekt: 3.1-3.6 kW

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Husqvarna Construction Products.