



Vibratorplatta, fram-/backgående, förbränningsmotordriven

- ▶ Atlas Copco LG 504

Stopp/Nödstop

- ▶ 1. Dra gasreglaget till tomgång. 2. Låt maskinen köra på tomgång i några minuter. 3. Dra gasreglaget till stoppläge. 4. Vrid tändningen till 0.

Kontrollera före start

- ▶ Fram-/backreglage, om maskinen har sådana: i neutralläge.
- ▶ Vibrationsreglaget, om maskinen har sådant: i OFF-läge.



Skyddsfunktioner

- ▶ Information saknas

Användningsområde

- ▶ Fram- och bakgående markvibrator för att packa underlag i begränsade områden som diken och parkeringsplatser.

Start

- ▶ Med Elektrisk start: 1. flytta gasreglage till tomgång, 2. vrid startnyckel till tändningsposition I, 3. Vrid via position II till III, 4. Släpp tändningsnyckeln när motorn startar, 5. Låt maskinen köra på tomgång ett par minuter, 6. Dra gasreglaget till full gas.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt bränsletillförseln före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.

Säker användning/Risikanaly

- ▶ Tipprisk, maskinen bör inte köras i lutande plan.
- ▶ Titta åt det håll maskinen går, och se till att inte bli klämd mellan maskinen och fast objekt.
- ▶ Vattna vid behov mot damm.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



Skyddsfunktioner

- ▶ Information saknas

Användningsområde

- ▶ Fram- och bakgående markvibrator för att packa underlag i begränsade områden som diken och parkeringsplatser.

Start

- ▶ Med Elektrisk start: 1. flytta gasreglage till tomgång, 2. vrid startnyckel till tändningsposition I, 3. Vrid via position II till III, 4. Släpp tändningsnyckeln när motorn startar, 5. Låt maskinen köra på tomgång ett par minuter, 6. Dra gasreglaget till full gas.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt bränsletillförseln före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.

Buller

- ▶ 96 db(A) ljudtryck - 109 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 2,5 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 08:00 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.2 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drivmedel: Diesel enligt EN 590 eller DIN 51601
- ▶ Vikt: 467 kg
- ▶ Effekt: 9,2 kW

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Husqvarna Construction Products.