



Kapmaskin för sten, betong, tegel, asfalt, förbränningsmotordriven

- ▶ Husqvarna K 970SmartGuard

Kunskapskrav

- ▶ Heta Arbeten

Stopp/Nödstopp

- ▶ Motorn stängs av genom att skjuta stoppkontakten till stoppläge.

Kontrollera före start

- ▶ Klinga: av rätt typ, oskadad och riktigt monterad.
- ▶ Personlig skyddsutrustning med sågningsskydd.



Skyddsfunktioner

- ▶ Smartguard klingskydd, säkerhetsspärr

Användningsområde

- ▶ Betong, granit, sten, tegel.

Start

- ▶ Dra ut chokereglaget, tryck in gasreglagespärren, gasreglaget och startgasspärren. Dra i startsnöret. När motorn tänder, tryck in chokereglaget och dra i startsnöret igen.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte klingan förrän den slutat rotera.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risakanalys

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädamn kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Spärra av arbetsområdet. Säkra arbetsytan.
- ▶ Håll arbetsplatsen fri från brännbara, brandfarliga och explosiva ämnen.
- ▶ Arbeta aldrig över axelhöjd, från stegar, från byggnadsställningar eller i trånga utrymmen.
- ▶ Sörj för god ventilation vid arbete i slutna miljöer/inomhus.
- ▶ Arbeta med klingan så den inte kan träffa din egen kropp.
- ▶ Stäng alltid av maskinen vid förflyttning.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



0.7

0.7 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drivmedel: 2% oljeblandad 95-98 oktan eller färdigblandad alkylatbensin
- ▶ Vikt: 11,9 kg
- ▶ Klingdiameter: 400 mm
- ▶ Effekt: 4,8 kW

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Husqvarna Construction Products.