Personal Safety Introduction

PSI

Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år



Kapmaskin för sten, betong, tegel, på stativ, eldriven

- Husqvarna TS 400F

Stopp/Nödstopp

- Tryck på OFF-knappen (röd). Bryt elanslutningen.

Kontrollera före start

- Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- Klinga: av rätt typ, oskadad och riktigt monterad.
- Skyddskåpa: oskadad och fungerande.
- Fyll vatten i tanken vid våtkapning.

Säker användning/Riskanalys

- Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädamm kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- Spärra av arbetsområdet. Säkra arbetsytan.
- Håll arbetsplatsen fri från brännbara, brandfarliga och explosiva ämnen.
- Håll händerna borta från kapområdet.
- Skyddskåpan ska vara monterad så länge arbete pågår.
- Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- Stå stadigt.
- Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.





Skyddsfunktioner

- Sprängskydd

Användningsområde

- Betong, sten, tegel.

Start

- Tryck på ON-knappen (grön) på omkopplaren.

Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen före all tillsyn/inspektion.
- Rör inte klingan förrän den slutat rotera.
- Vassa verktyg. Använd handskar vid byte.
- Håll maskinen ren.

Buller

- 96 db(A) ljudtryck - 102 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- 3D-värde hand-/armvibrationer: 3,3 m/s²
- Arbetstid insats: ca 04:35 h
- Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.4 Poäng per minut
Insats: Max 100 poäng per dag
Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- Drift: 1-fas 230 V
- Vikt: 96 kg
- Klingdiameter: 400 mm
- Effekt: 2200 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Husqvarna Construction Products.

© Swedish Rental Service AB