

BRUKSANVISNING

STRIPPER DURI 2000

BRUKSANVISNINGEN SKALL ABSOLUT
GENOMLÄSAS FÖRE IDRIFTTAGANDET OCH
DÄREFTER BEVARAS.

Innehållsförteckning

1.0	Teknisk data, teknisk beskrivning	sidan 2
2.0	Säkerhet	sidan 2
3.0	Säkerhetsanvisningar	sidan 2
4.0	Service och underhåll	sidan 3
5.0	Användningsområde	sidan 4
6.0	Hänvisningar till olika golvbeläggningar	sidan 5
7.0	Hjälp vid störningar	sidan 5

Duri Svenska AB

Mölndal, Huvudkontor

Kryptongatan 1, 431 53 Mölndal. Telefon: 031-870 890. Telefax: 031-879 831

Stockholm

Norra Stationsgatan 58, 113 33 Stockholm. Telefon 08-33 75 70. Telefax: 08-33 67 60

1.0 Teknisk data / Teknisk beskrivning

Spänning	220 V AC (110V)
Effekt	2000 W, 9, 1A (1900 W, 17,6A)
Antal slag	8500 per min
Ljudtrycksnivå	88 dB (A)
Ljudeffektnivå	101 dB (A)
Hand/Arm-vibration	16 m/s ²
Vikt	16 kg
Leveransomfattning	Duro-stripper, kniv 210 x 30 x 1 mm, kniv 210 x 60 x 1 mm, kniv 210 x 60 x 0,7 mm, verktygsuppsättning, skötselanvisning.

2.0 Säkerhet

Duro-strippern är skyddsisolerad enl. skyddsklass 2.

Detta motsvarar säkerhetsnormer enl.

DIN VDE 0740. CENELEC HD 400

IEC 745 Föreskrift mot olycksfall VGB 7j.

Strippern är störningsskyddad enl. bestämmelserna,

76/889/EWG, - 87/308/EWG

EN 55014 (= DIN VDE 0875)

3.0 Säkerhetshänvisningar

Vid allt arbete med maskinen skall stickproppen för nätanslutningen dragas ur väggkontakten.

Använd endast hela och för användningsområdet ändamålsenliga knivar.

Service endast av kvalificerad personal.

Använd endast original reservdelar.

3.1 Inledning

Denna driftsanvisning skall hjälpa dig att bättre lära känna och optimalt

kunna utnyttja Duri-strippern. Du kommer att finna hjälpsam information

för att kunna förebygga och undvika faror.

Du främjar inte endast din egen säkerhet, utan du bidrar även till minskade reparationskostnader och förlängning av maskinens livslängd.

Denna skötselanvisning skall absolut läsas av all berörd maskinpersonal

före arbetets början och även personal, som serverar och sköter maskinerna, skall läsa och förstå dessa driftsanvisningar.

3.2 Faror vid användning av maskinen

Duri-strippern är byggd efter de senaste tekniska erfarenheterna och erkända tekniska regler. Ändå kan det vid användning uppstå person- och sakskador.

Maskinen skall endast användas:

- för de ändamål den är avsedd för.
- i säkerhetstekniskt felfritt tillstånd.

Störningar, som kan äventyra säkerheten, skall omgående avhjälpas.

3.3 Ändamålsenlig användning

Duri-strippern är endast avsedd för borttagande av limmade golvbeläggningar i torra utrymmen.

All annan användning gäller som ej ändamålsenlig.

För därvid uppkomna skador ansvarar inte firman Wolff.

Till ändamålsenlig användning tillhör även,

- att beakta alla hänvisningar i driftsanvisningen och
- att noga iakttaga alla service- och skötselarbeten.

3.4 Originalreservdelar och säkerhet

Originalreservdelar och tillbehör är speciellt framtagna för Duri-strippern. Vi vill uttryckligen göra dig uppmärksam på, att andra reservdelar ej får användas. Därigenom kan maskinens säkerhet äventyras. Detta gäller framförallt för maskinens kniv.

För skador som uppstår genom användning av ej original reservdelar, avsäger sig firma Wolff allt ansvar.

4.0 Service och skötsel

Duri-strippern är synnerligen lättskött.

Knivbyte:

Före knivbyte dras stickkontakten ur väggkontakten och knivskyddet monteras. Lossa knivhållarens skruvar och tag bort kniven.

Vid montering av den nya kniven skall det beaktas, att den snedslipade sidan visas uppåt och ligger tätt mot stödkanten.

5.0 Användning

Idrifttagande

Vid idrifttagande fästes det långa innerröret med 2 skruvar vid halvhylsan intill bygel. Över innerröret skjutes ett yttre rör, som möjliggör en längdjustering med hjälp av spärrclips.

Kniven är, av säkerhetsskäl, ej monterad. Den skall, med den snedslipade sidan uppåt, skjutas in mellan vibrator och avvisare som bultas fast underifrån. För att undvika att elkabeln släpar på golvet, skall den sättas fast med en klämma vid styrröret.

Användning

Duri-strippern skalar strimlor av flexibla golvbeläggningar. Den arbetar med ett oscillerande system, d.v.s. kniven rör sig ringformigt utan att vrida sig. Detta innebär en sidledes skärrörelse och kan, vid mycket hårt material, i kombination med aggressivt golvlím, medföra att maskinen bryter sig ut i sidled. Här finns gränser för maskinkapacitet och arbetsmetoder.

Som förberedelse är det tillräckligt att skära golvbeläggningen i remsor av knivens bredd. Vid arbetets påbörjan skall den första remsan skäras i 90 graders vinkel mot den normala arbetsriktningen. Sedan skall golvbeläggningens kant lyftas upp något, så att maskinkniven lättare kan ta fatt under golvbeläggningen, när man fortsätter i normal arbetsriktning. Vid svårborttagbar golvbeläggning skall remsorna skäras smalare.

Knivarna är normalt självslipande mot massagolvet. Därför är ett knivbyte endast nödvändigt när stålbladet har krökts eller är onormalt förslitet.

6.0 Hänvisningar till olika golvbeläggningar

Det huvudsakliga användningsområdet av Duri-strippern är golvbeläggningar med skumgummiunderlägg, CV och PVC-mattor med filtundersida och lätta heltäckningsmattor.

CV-, PVC- filt-mattor och heltäckningsmattor utan skumgummi skall skäras i remsor av knivens bredd. Kolla emellanåt att maskinkniven fortfarande är rak.

Vid heltäckningsmattor med skumgummiundersida. Här skall endast skarpa knivar användas: Riv bort hela mattan med hjälp av en rivklo och tag bort skumgummit med strippern. Kvarvarande skumgummirester borttages med körning från sidan.

7.0 Hjälpa vid störningar

Störning	Ev. orsak	Störningshjälp
Maskinen startar ej	Strömavbrott säkring defekt kabeln defekt stickkontakten defekt	Maskinen skall repareras av fackman
Maskinen arbetar tungt och trögt	Kniven är slö	Utbyte av kniv
Hög vibration	Förslitningsdelarna i maskinen är utslitna	Maskinen skall sändas till reparation

EG-KONFORMITETSDEKLARATION

TILLVERKARE : WOLF GMBH. D-71665 Vaihingen/Enz-Aurich,
Tyskland

Undertecknad intygar att följande beskrivna apparater i det utförande som av oss marknadsförs, uppfyller fordringarna i de harmoniserade EG-riktlinjerna, EG-säkerhetsstandard och produktspecifika EG-standarder.

Vid en av oss icke godkänd förändring förlorar denna deklARATION sin giltighet.

Beteckning på apparaten : **DURI-STRIPPER**

Typ : **2000**

EG-Riktlinjer:	Nationella Normer
EG-Maskinriktlinjen	DIN-VDE 0700 Del 1
(89/EWG och 91/368/EWG)	DIN-EN 60204 Del 1
Elektromagnetisk tålighet	
(89/336EWG)	DIN-VDE 0875

Harmoniserande mot EN 292-2

WOLFF GMBH.
Vaihingen/Enz-Aurich
