

# BRUKSANVISNING SoRoTo 80L

Tvångsblandare

Denna bruksanvisning gäller även modellerna 40, 60 och 100 Liter.

## INNEHÅLL

1. Säkerhetsföreskrifter
2. Tekniska specifikationer
3. Förberedelser
  - Innan maskinen tas i bruk
  - Förberedelser
  - Starta maskinen
4. Användning av maskinen
5. Inställningar
6. Rengöring
7. Transport

## VIKTIGT!

Läs hela bruksanvisningen noga innan maskinen tas i bruk. Om instruktionerna följs kan olyckor undvikas, maskinens livslängd förlängas och arbetsresultatet blir bättre. Alla hänvisningar till sidor och figurer i texten hänvisar till originalbroschyren som följer med maskinen.

### 1. Observera följande säkerhetsföreskrifter

- Arbeta helst i skor med gummisula.
- Se till att arbetsområdet är väl upplyst.
- Dra alltid ur eluttaget före all form av rengöring och justering.
- Reparation eller byte av skadade delar får endast göras av utbildad tekniker.
- Maskinen får inte utsättas för regn.
- Innan maskinen ansluts till elnätet, försäkra dig om att nätspänningen är den samma som är angivet på maskinen, 230V.
- Använd inte löst sittande kläder som kan fastna i maskinens rörliga delar.
- Lämna inte maskinen oövervakad om det finns barn i närheten.

### 2. Tekniska specifikationer

Motor: 230V, 0,75kW, 30 v/min

Mått: H1060 X B600 X

L650 mm

Vikt: 80kg

Baljan rymmer: 80 Liter

### 3. Förberedelser

Innan maskinen tas i bruk

- Kontrollera att inga delar är skadade, byt ut om så är fallet
- För bästa resultat hålla alltid maskinen ren och välsmord
- Rulla ut sladden för att kontrollera att den är oskadad
- Se till så att strömbrytaren står i läge AV innan strömkabeln sätts i uttaget
- Kontrollera informationen på MACHINE DATA PLATE innan du ansluter den till uttaget. Om skarvsladd används får den inte vara tunnare än 2.5mm<sup>2</sup>

Förberedelser

- För typerna 40 och 60 liter: Ställ teleskopbenen i lämplig höjd. Benen frigörs med saxsprintarna.
- Maskinen får inte vara ansluten till strömmen under upp och inställning.
- Se till så att obehöriga inte vistas i närheten av maskinen vid drift
- Innan strömmen tillkopplas skall kontrolleras att skyddsgallret är monterat.
- Vid blandning av material som avger obehaglig eller farlig ånga eller damm bör ett tillslutande lock monteras. Locket kan beställas som extra tillbehör.

- Kontrollera att maskinen står stadig.
- Kontrollera att alla blandararmar är ordentligt fastsatta.

### Starta maskinen

Maskinen skall ansluts till ett jordat 1-fasuttag, 230V.

Maskinen är försedd med motorskydds brytare, startas med ett tryck på grön knapp, stoppas med ett tryck på röd knapp.

Vid strömavbrott startar maskinen inte automatiskt när strömmen kommer tillbaka, utan man måste trycka på grön knapp igen.

### 4. Användning av maskinen

Vid användning av påsprodukter lägges dessa upp på gallret och skärs igenom med påsuppskäraren.

Därefter tillsättes lämplig mängd vätska.

Det är valfritt om man vill låta maskinen köra eller stå under påfyllningen.

Blandningstiderna varierar beroende på vilken produkt som blandas, normalt ligger dock mellan 1 ½ - 3 minuter.

Beroende av produkten kan maskinen köra till dess materialet börjat härda. Man ska vara uppmärksam på att härdningen aldrig får ske i behållaren.

När produkten har fått lämplig konsistens tömmes behållaren genom luckan i behållarens botten.

**WARNING: Tänk på att aldrig sticka in händer eller andra föremål i maskinen när den är igång.**

### 5. Inställningar

Blandararmarna kan ställas in genom att lossa de muttrar som håller armen.

Det finns även speciella blandararmar för grovbetong som tillbehör.

### 6. Rengöring

Dra alltid ur stickproppen före rengöring.

Blandararmarna och blandbehållaren rengöres lättast åtskilda.

Montera bort skyddsgallret, därefter kan hela blandararmshållaren lätt tas bort utan verktyg.

Smörj om nödvändigt efter rengöring.

### 7. Transport

Vid transport bör maskinen läggas ner på alla fyra hjul.

Glöm ej heller att surra maskinen så att skador ej uppkommer.

LYCKA TILL MED ARBETET!

Om denna bruksanvisning inte är tillräcklig, läs igenom den kompletta versionen som finns med maskinen vid leverans eller kontakta KGC. KGC tel 08-556 207 70, fax 08-749 12 70

### Garanti

Sex månaders garanti efter leveransdagen, se följesedel eller faktura.

Fel uppkomna av onormal användning, överbelastning och felaktig användning omfattas inte av garantin. Maskinen skall efter överrensommelse skickas med alla tillbehör och betald frakt till en av Kgc auktoriserad återförsäljare.