

Tärylevy, etenevä, sähkökäyttöinen.

- Swebac F 50B

Pysähdys/Hätäpysäytin

- Tieto puuttuu

Tarkista ennen käynnistystä

- Virrankatkaisin: OFF-asennossa, kun sähkö liitetään.

Turvallinen käyttö/Riskinarviointi

- Kaatumisvaara, konetta ei tulisi ajaa kaltevalla pinnalla.
- Katso koneen kulkusuuntaan, ja varmista että et jää puristuksiin koneen ja joustamattoman objektin väliin.
- Kaapeli on pidettävä poissa koneen työalueelta.
- Tarvittaessa vähennä pölyä kastelemalla.
- Sammuta kone aina ennen kuin poistut siitä.

Ergonomia

- Pidä konetta molemmin käsin.
- Laske olkapäät. Pidä olkavarret mahdollisimman lähellä kehoa.

Not Reviewed



Turvatoiminnot

- Tieto puuttuu

Käyttötarkoitus

- Tieto puuttuu

Käynnistys

- Tieto puuttuu

Huolto/Tarkastus

- Sulje kone ja katkaise sähköliitäntä ennen kaikkea huoltoa/tarkastusta.

Melu

- Tieto puuttuu db(A) äänenpainetaso - Tieto puuttuu dB(A) ääniteho

Tärinä

- 3D-arvo käden / käsivarren tärinä: Tieto puuttuu m/s²
- Työaika panos: ca 03:05 h
- Työaika raja: ca 08:00 h
- Tärinä lisää kuulovaurioiden ja Raynaudin taudin riskiä sekä vaikutuksia hermostoon ja lihaksiin.



0.5 Points per minute

Input: Maximum 100 Points per day

Limit: Maximum 400 Points per day

Tekniset tiedot

- Käyttö: Tieto puuttuu
- Paino: Tieto puuttuu kg
- Teho: Tieto puuttuu kW

HUOMAUTUS! PSI Henkilökohtainen perehdytys on täydentävä, eikä korvaa valmistajan käsikirjaa Produced by Swedish Rental Association in association with Swebac AB.