

Sidontakone, akkukäyttöinen.

- Max RB 518

Pysähdys/Hätäpysäytin

- Tieto puuttuu

Tarkista ennen käynnistystä

- Koneen nokka: vahingoittumaton.
- Sidelankarulla: oikean tyyppinen, vahingoittumaton ja oikein asennettu.
- Testaa turvatoiminnot.
- Säädä vääntömomentti.
- Virtakytkin: OFF-asennossa, kun akku on kytkettyä.

Not Reviewed



Turvatoiminnot

- Tieto puuttuu

Käyttötarkoitus

- Tieto puuttuu

Käynnistys

- Tieto puuttuu

Huolto/Tarkastus

- Sammuta kone ja poista akku ennen kaikkia huoltoja/tarkastuksia.
- Älä koske sidelankaan ennen kuin kone on pysähtynyt.
- Älä koskaan rasvaa konetta.
- Pidä kone puhtaana.

Turvallinen käyttö/Riskinarviointi

- Turvaa työalue.
- Pidä kädet poissa koneen kärjestä.
- Päätä käynnissä oleva kiinnitys kokonaan ennen kuin aloitat seuraavan.
- Sammuta kone aina ennen kuin poistut siitä.

Ergonomia

- Pidä kone turvallisessa otteessa. Seiso vakaasti.
- Käytä tarvittaessa pidennyskahvaa, jos koneelle on sellainen.

Melu

- Tieto puuttuu db(A) äänenpainetaso - Tieto puuttuu dB(A) ääniteho

Tärinä

- 3D-arvo käden / käsivarren tärinä: Tieto puuttuu m/s²
- Työaika panos: ca 08:00 h
- Työaika raja: ca 08:00 h
- Tärinä lisää kuulovaurioiden ja Raynaudin taudin riskiä sekä vaikutuksia hermostoon ja lihaksiin.



0.2 Points per minute

Input: Maximum 100 Points per day

Limit: Maximum 400 Points per day

Tekniset tiedot

- Käyttö: Tieto puuttuu
- Rautojen yhteenlaskettu halkaisija: Tieto puuttuu mm.
- Halkaisija lanka: Tieto puuttuu mm
- Paino: Tieto puuttuu kg (sis. paristo)

HUOMAUTUS! PSI Henkilökohtainen perehdytys on täydentävä, eikä korvaa valmistajan käsikirjaa Produced by Swedish Rental Association in association with Ergofast AB.