



Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Vibratorplatta, framgående, el- eller batteridrivna

- ▶ Swebpac FR 95B

Stopp/Nödstop

- ▶ Ställ vippströmbrytaren i position B. Motorn stängs av. Det uppladdningsbara batteriet är inaktiverat

Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.



Skyddsfunktioner

- ▶ Skyddsskåpa, nödstopp.

Användningsområde

- ▶ Komprimering av sten- och sandmaterial

Start

- ▶ 1. Ställ vippströmbrytaren i position A 2. Tryck på startknappen till vänster om dioderna. Uppladdningsbart batteri är aktiverat.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.

Säker användning/Risikanaly

- ▶ Tipprisk, maskinen bör inte köras i lutande plan.
- ▶ Titta åt det håll maskinen går, och se till att inte bli klämd mellan maskinen och fast objekt.
- ▶ Kabeln ska hållas borta från maskinens arbetsområde.
- ▶ Vattna vid behov mot damm.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



Avgaser

Buller

Damm

Tipprisk

Vibrationer

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.

Buller

- ▶ 88 db(A) ljudtryck - 103 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: < 2.5 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 08:00 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.2 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drift: Litiumbatteri 1 x 51V 1,0 kWh
- ▶ Vikt: 89,7 kg
- ▶ Effekt: 1,2 kW

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Swebpac AB.