Personlig SäkerhetsIntroduktion

PSI

Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år



Tigersåg, batteridriven

- Hilti WSR 22A

Stopp/Nödstopp

- Släpp ON/OFF-knappen. Aktivera transportsäkringen.

Kontrollera före start

- Anslut utrustning för dammbekämpning.
- Strömbrytaren: i OFF-läge när batteriet ansluts.
- Blad: av rätt typ, oskadat och riktigt monterat.

Säker användning/Riskanalys

- Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädamm kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- Spänn fast och fixera lösa arbetsstycken.
- Såga så nära fixpunkten som möjligt för att minimera vibrationerna.
- Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.





Skyddsfunktioner

- Information saknas

Användningsområde

- Metall, plast, trä.

Start

- Sätt i batteriet, tryck in ON/OFF-brytaren

Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- Håll maskinen ren.

Buller

- 82 db(A) ljudtryck - 93 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- 3D-värde hand-/armvibrationer: 18 m/s²
- Arbetstid insats: ca 00:09 h
- Arbetstid gräns: ca 00:37 h
- Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



10.8 Poäng per minut
Insats: Max 100 poäng per dag
Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- Drift: Batteri 21,6 V
- Vikt: 3,8 kg (inkl. batteri)

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Hilti Svenska AB.

© Rentalföretagen Service AB