



## Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

### Slipmaskin, betongvägg/-golv, handhållen, eldriven

- ▶ Hilti DG 150/DPC 20

### Stopp/Nödstopp

- ▶ Släpp ON/OFF-knappen.

### Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- ▶ Slipskiva: av rätt typ, oskadad och riktigt monterad.
- ▶ Skydds-/dammkåpa: oskadad och riktigt monterad.
- ▶ Stöd-/sidohandtag: riktigt monterat.
- ▶ Anslut utrustning för dammbekämpning.
- ▶ Testkör maskinen med det högsta varvtal som den kommer att köras med under arbetet.



### Skyddsfunktioner

- ▶ Beröringsskydd, spånskydd

### Användningsområde

- ▶ Betong, metall, sten, trä.

### Start

- ▶ Anslut kabeln mellan maskin och industridammsugare. Anslut elkabeln mellan DG 150 och DPC 20. Anslut DPC 20 till nätuttaget. Tryck på ON-knappen.

### Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte slipskivan förrän den slutat rotera och svalnat.
- ▶ Håll maskinen ren.

### Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädamn kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Håll händerna borta från roterande delar.
- ▶ Skyddskåpan ska vara monterad så länge arbete pågår.
- ▶ Arbeta försiktigt vid hörn och vassa kanter.
- ▶ Stäng alltid av maskinen vid förflyttning.

### Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- ▶ Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.



### Skyddsfunktioner

- ▶ Beröringsskydd, spånskydd

### Användningsområde

- ▶ Betong, metall, sten, trä.

### Start

- ▶ Anslut kabeln mellan maskin och industridammsugare. Anslut elkabeln mellan DG 150 och DPC 20. Anslut DPC 20 till nätuttaget. Tryck på ON-knappen.

### Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte slipskivan förrän den slutat rotera och svalnat.
- ▶ Håll maskinen ren.

### Buller

- ▶ 88 db(A) ljudtryck - 99 db(A) ljudeffekt

### Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 5,8 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Arbetstid insats: ca 01:25 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 05:55 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



#### 1.1 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

### Tekniska data

- ▶ Drift: 1-fas 230 V
- ▶ Diameter slipskiva: 150 mm
- ▶ Vikt: 3,4 kg
- ▶ Effekt: 2100 W

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Hilti Svenska AB.