

## Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

### Mutterdragare, batteridrivna

- ▶ Hilti SIW 22TA

### Stopp/Nödstop

- ▶ Släpp ON/OFF-knappen. Ta ut batteriet.

### Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när batteriet ansluts.
- ▶ Hylsa: av rätt typ, oskadad och riktigt monterad.
- ▶ Stöd-/sidohandtag: riktigt monterat.



### Skyddsfunktioner

- ▶ Vibrationsdämpande handtag

### Användningsområde

- ▶ Betong, trä.

### Start

- ▶ Sätt i batteriet. Tryck på ON/OFF-knappen

### Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte hylsan förrän den slutat rotera.
- ▶ Håll maskinen ren.

### Säker användning/Risikanaly

- ▶ Säkra arbetsområdet.
- ▶ Spänn fast och fixera lösa arbetsstycken.
- ▶ Använd inte högre anpressningstryck än nödvändigt.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

### Ergonomi

- ▶ Stå stadigt.
- ▶ Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.



Buller



Vibrationer

### Buller

- ▶ 95,5 db(A) ljudtryck - 106,5 db(A) ljudeffekt

### Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 12,8 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Arbetstid insats: ca 00:18 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 01:10 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



**5.5 Poäng per minut - Slående verktyg**

**Insats:** Max 100 poäng per dag

**Gräns:** Max 400 poäng per dag

### Tekniska data

- ▶ Drift: Batteri 21,6 V
- ▶ Verktygsfäste: 1/2" fyrkant"
- ▶ Max bultkapacitet: M24
- ▶ Max vridmoment: 450 Nm
- ▶ Vikt: 3 kg (inkl. batteri)

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Hilti Svenska AB.