Personal Safety Introduction

PSI

Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Klipp- och bockmaskin, eldriven

- Bendof DBC 16H

Stopp/Nödstopp

- Information saknas

Kontrollera före start

- Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- Skär, skydd och tillbehör: av rätt typ, oskadade och riktigt monterade.
- Vid kapning: någon av reaktionsstopparna, ska vara fasthakad i armeringsjärnet.

Säker användning/Riskanalys

- Håll händerna borta från kap-/bockningsområdet.
- Skärskyddet ska vara stängt när inte kapningsarbete utförs.
- Montera om möjligt fast maskinen på arbetsbänken för ökad säkerhet vid bockning.
- Stången som ska bockas skall vara minst 200 mm längre än bockningslängden.
- Handhållna maskiner får inte användas i stationär drift.
- Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- Stå stadigt.
- Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.

Ej Granskad





Skyddsfunktioner

- Information saknas

Användningsområde

- Information saknas

Start

- Information saknas

Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- Rör inte skären förrän de svalnat.
- Håll maskinen ren.

Buller

- Information saknas db(A) ljudtryck - Information saknas db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- 3D-värde hand-/armvibrationer: Information saknas m/s²
- Arbetstid insats: ca 08:00 h
- Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.2 Poäng per minut
Insats: Max 100 poäng per dag
Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- Drift: Information saknas
- Max ståldimension: Information saknas mm
- Max stålkvalitet: Information saknas
- Vikt: Information saknas kg
- Effekt: Information saknas W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Koki Sweden.

© Swedish Rental Service AB