



Vibratorplatta, fram-/backgående, förbränningsmotordriven

- ▶ Swepac FB 270

Stopp/Nödstopp

- ▶ 1. Dra gasreglaget till tomgång. 2. Låt maskinen köra på tomgång i någon minut om den körts länge utan stopp. 3. Dra gasreglaget till stoppläge. 4. Tryck på strömbrytaren till läge "0"

Kontrollera före start

- ▶ Fram-/backreglage, om maskinen har sådana: i neutralläge.
- ▶ Vibrationsreglaget, om maskinen har sådant: i OFF-läge.



Skyddsfunktioner

- ▶ 1. Remskydd 2. Skyddsram

Användningsområde

- ▶ Markkomprimering av fina till medelstora sand och grusmaterial. Om vulkollanplatta används kan FB170 också användas vid läggning av även sten och betongplattor

Start

- ▶ 1. Vrid på bränslekranen 2. Ställ gasreglaget i fullt varvtalsläge. 3. Tryck på strömbrytaren till "1". 4. Tryck på startknappen tills motorn startar. 5. Släpp knappen omgående när den startat. & Dra tillbaks gasreglaget till tomgångsläge och låt motorn gå varm. 6. Ge full gas och maskinen är i driftläge

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt bränsletillförseln före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.

Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Tipprisk, maskinen bör inte köras i lutande plan.
- ▶ Titta åt det håll maskinen går, och se till att inte bli klämd mellan maskinen och fast objekt.
- ▶ Vattna vid behov mot damm.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



Avgaser



Bränsle



Buller



Damm



Tipprisk



Vibrationer

Buller

- ▶ 91 db(A) ljudtryck - 108 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 2,5 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 08:00 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.2 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drivmedel: Diesel MK1
- ▶ Vikt: 267 kg
- ▶ Effekt: 4,5 kW

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Swepac AB.