



Vibratorsloda, enkel, eldriven

- ▶ Atlas Copco BV 20E

Stopp/Nödstopp

- ▶ Vrid strömbrytaren till OFF-läge. Bryt elanslutningen.

Kontrollera före start

- ▶ Strömkällan: försedd med jordfelsbrytare.
- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- ▶ Slodprofil och handtag: oskadade och riktigt monterade.



Skyddsfunktioner

- ▶ Information saknas

Användningsområde

- ▶ Betong

Start

- ▶ Anslut elen. Vrid strömbrytaren till ON-läge.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Iakttä försiktighet då du går baklänges med slodan, så du inte halkar eller snubblar.
- ▶ Kabeln ska hållas borta från maskinens arbetsområde.
- ▶ Dra aldrig i en kabel som fastnat. Den kan skadas av armeringsjärn eller vassa detaljer.
- ▶ Stäng alltid av maskinen vid förflyttning.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna.
- ▶ Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.
- ▶ Placera gasreglaget/manöverhandtagen (beroende på modell) på lämplig arbetshöjd.
- ▶ Använd maskinens lyfthandtag vid förflyttning.



Buller



Vibrationer

Buller

- ▶ 91 db(A) ljudtryck - Information saknas db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 3,2 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 04:50 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.3 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drift: 1-fas 230 V
- ▶ Bredd: 2000 mm
- ▶ Vikt: 19,8 kg
- ▶ Effekt: 270 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Husqvarna Construction Products.