



**Vibratorplatta, fram-/backgående, förbränningsmotordriven, fjärrmanövr. radio/IR**

- ▶ Atlas Copco LH 804

**Stopp/Nödstop**

- ▶ Tryck in nödstoppknappen på fjärrkontrollen eller den som sitter på maskinen.

**Kontrollera före start**

- ▶ Fram-/backreglage, om maskinen har sådana: i neutralläge.
- ▶ Vibrationsreglaget, om maskinen har sådant: i OFF-läge.



**Skyddsfunktioner**

- ▶ Nörstopp på fjärrkontroll och en på maskinen.

**Användningsområde**

- ▶ Grus, sand, makadam, sten, sprängsten

**Start**

- ▶ 1. Öppna den huv med nödstoppknapp på och plocka fram fjärrkontroll, kolla att båda nödstoppknapparna är utdragna och slå på huvudströmbrytaren. En summer kommer att ljuda när strömmen är påslagen. 2. På fjärrkontroll; För vippbrytare för motorvarm till läge-lågvarvssybolen (sköldpadda). Tryck på knapp med symbol för tuta/horn och för sedan startvippbrytaren till start, släpp så fort motorn har gått igång. Bara att föra varvtalsbrytare mot symbol(hare) och köra.

**Tillsyn/Inspektion**

- ▶ Stäng av maskinen och bryt bränsletillförseln före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.

**Säker användning/Risicanalys**

- ▶ Tipprisk, maskinen bör inte köras i lutande plan.
- ▶ Titta åt det håll maskinen går, och se till att inte bli klämd mellan maskinen och fast objekt.
- ▶ Vattna vid behov mot damm.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

**Ergonomi**

- ▶ Ha manöverboxen fastspänd runt midjan.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



**Buller**

- ▶ 94 db(A) ljudtryck - 109 db(A) ljudeffekt

**Vibrationer**

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: < 2.5 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Arbetstid insats: ca 08:00 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.
- ▶ Inga hand-/armvibrationer uppstår vid fjärrstyrning.



**0.2 Poäng per minut**

**Insats:** Max 100 poäng per dag

**Gräns:** Max 400 poäng per dag

**Tekniska data**

- ▶ Drivmedel: Diesel MK1
- ▶ Vikt: 820 kg
- ▶ Effekt: 11,5 kW

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Husqvarna Construction Products.