

**Jordborrningsmaskin, handhållen, exkl. spiral, förbränningsmotordriven**

- ▶ Stihl BT 121

**Stopp/Nödstop**

- ▶ Ställ kombibrytaren i OFF-läge.

**Kontrollera före start**

- ▶ Gasreglage: i OFF-läge.
- ▶ Borr: av rätt typ, oskadat och riktigt monterat.
- ▶ Handtag: oskadade och riktigt monterade.
- ▶ Gå igenom med din arbetskamrat hur ni ska arbeta, om maskinen kräver två operatörer samtidigt.



**Skyddsfunktioner**

- ▶ Information saknas

**Användningsområde**

- ▶ Jord

**Start**

- ▶ Tryck på gasspaksspärren sedan på gasspaken och håll dessa nere, skjut kombireglaget till start. Släpp sedan reglagen. Ställ in choken, tryck på bränslepumpens bläsa. Drag i startsnöret. När motorn startar låt den gå på tomgång.

**Tillsyn/Inspektion**

- ▶ Stäng av maskinen och ta av tändhatten före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte borret förrän det slutat rotera.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.
- ▶ Håll maskinen ren.

**Säker användning/Risakanalys**

- ▶ Se till att det inte finns några el- eller gasledningar där arbetet ska utföras.
- ▶ Arbeta aldrig i branta sluttningar, risk för att ramla.
- ▶ Lyft borret var 10:e cm för att lätta på trycket och rensa ut hålet.
- ▶ Håll alla kroppsdelar borta från ljuddämpare och skärutrustning när motorn går.
- ▶ Borrhål utgör säkerhetsrisk för andra. Håll uppsikt över dem eller markera dem väl.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

**Ergonomi**

- ▶ Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.
- ▶ Undvik långvarig statisk belastning. Pausa regelbundet.



**Buller**

- ▶ 103 db(A) ljudtryck - 109 db(A) ljudeffekt

**Vibrationer**

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 2,5 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Arbetstid insats: ca 08:00 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



**0.2 Poäng per minut**

**Insats:** Max 100 poäng per dag

**Gräns:** Max 400 poäng per dag

**Tekniska data**

- ▶ Drivmedel: 2% oljeblandad alkylatbensin
- ▶ Max diameter borrh: 40-260 mm
- ▶ Vikt: 9,4 kg
- ▶ Effekt: 1,3 kW

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Stihl Norden AB, Andreas.