



## Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

### Kap- och vinkelslipmaskin, batteridrivna

- ▶ DeWalt DCG 414T2

### Stopp/Nödstopp

- ▶ Släpp ON/OFF-brytaren. Ta ur batteriet.

### Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när batteriet ansluts.
- ▶ Sidohandtag: riktigt monterat.
- ▶ Skiva/verktyg: av rätt typ, oskadad och riktigt monterad.
- ▶ Skyddskåpa/sprängskydd, om sådant finns på maskinen: oskadat och riktigt monterat.
- ▶ Testkör maskinen med det högsta varvtal som den kommer att köras med under arbetet.



### Skyddsfunktioner

- ▶ Kickbackstop, återstartsskydd, stödhandtag

### Användningsområde

- ▶ Armeringsjärn, metall.

### Start

- ▶ Anslut batteriet, tryck på ON/OFF-brytaren.

### Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte skivan/verktyget förrän den stannat.
- ▶ Håll maskinen ren.

## Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädamn kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Spänn fast arbetsstycket. Stötta långa arbetsstycken på båda sidor.
- ▶ Skyddskåpan/sprängskyddet ska vara monterat så länge arbete pågår.
- ▶ Använd punktutsug vid bearbetning av mineraliska material.
- ▶ Risk för gnistbildning vid bearbetning av metall. Använd skyddskåpa med täckplåt.
- ▶ Stäng alltid av maskinen vid förflyttning.

## Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- ▶ Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.



### Skyddsfunktioner

- ▶ Kickbackstop, återstartsskydd, stödhandtag

### Användningsområde

- ▶ Armeringsjärn, metall.

### Start

- ▶ Anslut batteriet, tryck på ON/OFF-brytaren.

### Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte skivan/verktyget förrän den stannat.
- ▶ Håll maskinen ren.

### Buller

- ▶ 84 db(A) ljudtryck - 95 db(A) ljudeffekt

### Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 5,9 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Arbetstid insats: ca 01:25 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 05:45 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



**1.2 Poäng per minut**

**Insats:** Max 100 poäng per dag

**Gräns:** Max 400 poäng per dag

### Tekniska data

- ▶ Drift: Batteri Flexvolt 54 V
- ▶ Vikt: 3,23 kg (inkl. batteri)
- ▶ Skivdiameter: 125 mm

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Stanley Black & Decker Sweden AB.