



Borrmaskin/skruvdragare, batteridrivna

- Milwaukee M 18BLDD2

Stopp/Nödstopp

- Släpp ON/OFF-brytaren. Ta ur batteriet.

Kontrollera före start

- Strömbrytaren: i OFF-läge när batteriet ansluts.
- Borr/bits: av rätt typ, oskadad och riktigt monterat.



Skyddsfunktioner

- Extra handtag.

Användningsområde

- användas för skruvdragning, samt borrar i stål, trä och plast.

Start

- Anslut batteri. Tryck in ON/OFF- brytaren.

Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- Rör inte borret/bitset förrän det svalnat.
- Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalyt

- Spänn fast och fixera lösa arbetsstycken.
- Se till att det inte finns några el- eller gasledningar där arbetet ska utföras.
- Använd om möjligt punktutslug, annars luftrenare.
- Använd inte högre anpressningstryck än nödvändigt.
- Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- Håll maskinen i ett säkert grepp. Stå stadigt.
- Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.



Buller



Damm



Vibrationer

Buller

- 80 db(A) ljudtryck - 91 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- 3D-värde hand-/armvibrationer: < 2.5 m/s²
- Arbetstid insats: ca 08:00 h
- Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.2 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- Drift: 1 x 18V M18 batteri
- Chuckkapacitet: 13 mm
- Vikt: 2 kg (inkl. batteri)

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Techtronic Industries Nordic.