



## Glättningsmaskin, åkbar, förbränningsmotordriven

- ▶ Swepac TR 2000HRM

## Stopp/Nödstop

- ▶ 1. Dra ner gaspådraget till tomgång. 2. Låt den gå någon minut på tomgång om motorn har körts en längre stund på fullt gaspådrag. 3. Släpp dödmanskontakten på vänster pedal. 4. Stäng av tändningen med hjälp av nyckeln i tändningslåset. 5. Om maskinen lämnas för dagen kan jordfelsbrytaren stängas av för att skydda batteriet.

## Kontrollera före start

- ▶ Gaspedal: i tomgångsläge.
- ▶ Glättningsblad: oskadade och har samma vinkel. Glättningsbladen och glättningskivorna: riktigt monterade.



## Skyddsfunktioner

- ▶ Remdrift skyddad av remskydd. Dödmanskontakt i vänster fotpedal. Skyddskåpa omkring och ovanpå de roterande bladen eller planingsskivan.

## Användningsområde

- ▶ Ytberbetning och vibrering av färskas golvetongytor.

## Start

- ▶ 1. Vrid på jordanslutning på maskinens övre baksida. 2. Sitt bekvämt och ställ stolens läge om nödvändigt. 3. Placera båda fötterna på stöden. Den högra är gaspedal som inte används vid starten. Den startas på tomgång. 4. Med den vänstra foten aktiveras dödmanskontakten. 5. Chocken dras ut om motorn är kall. Startnyckeln vrids om till startläge. 6. När motorn är varm trycks chocken in. 7. Gaspådraget ökas med den högra foten till anpassat varvtal. Dock ej för lågt så att kopplingen slirar.

## Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt bränsletillförseln före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Håll maskinen ren.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.

## Säker användning/Risikanaly

- ▶ Håll avstånd från roterande delar.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

## Ergonomi

- ▶ Justera stolen så du sitter bra.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



Avgaser



Bränsle



Buller



Vibrationer

## Buller

- ▶ 88 db(A) ljudtryck - 104 db(A) ljudeffekt

## Vibrationer

- ▶ 3D-värde helkroppsvibrationer: < 0.5 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Arbets tid insats: ca 8 tim
- ▶ Arbets tid gräns: ca 8 tim
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.

## Tekniska data

- ▶ Drivmedel: Valfri oktän av blyfri bensin eller akrylatbensin
- ▶ Arbetsbredd: 2000 mm
- ▶ Vikt: 285 kg
- ▶ Effekt: 16,5 kW

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Swepac AB.