Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Stoftavskiljare för bearbetningsmaskin, eldriven

- Pullman-Ermator S 26

Stopp/Nödstopp

- Vrid strömbrytaren till OFF-läge. Bryt elanslutningen.

Kontrollera före start

- Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- Sugslang och filter: oskadade och riktigt monterade. Packningar: täta.
- Plastsäck/longopac: oskadad och riktigt monterad.
- Skyddsutrustning: vid byte/rengöring av filter, byte av plastpåsar och rensning av slang.



Säker användning/Riskanalys

- Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädamm kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- Följ föreskrifterna för det som sugs.
- Använd inte maskinen i fuktiga/våta utrymmen eller i närheten av lättantändliga vätskor/gaser.
- Sug ej glödande eller brinnande partiklar.
- Låt aldrig sugpunkten komma i kontakt med någon kroppsdel. Det kraftiga suget kan skada hudens blodkärl.
- Använd filter och plastsäckar som rekommenderas av tillverkaren.
- Töm dammbehållare/-säck före lyft och transporter utanför arbetsområdet.
- Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- Se till att det inte finns några hinder i vägen, så maskinen kan flyttas utan onödig belastning på kroppen.



Damm

Skyddsfunktioner

- Uppsamling i longopac (tillval). Separat monterat hepafilter.

Användningsområde

- Stoft, byggdamm

Start

- Anslut elen till jordat uttag. Vrid strömbrytaren till ON-läge. Kontrollera så att påsen inte fastnar i falluckan vid start.

Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- Filter ska bytas i slutet utrymme. Utbytta filter ska läggas i en plastsäck som försluts.
- Rensa filter och slang regelbundet. Följ tillverkarens anvisningar.
- Håll maskinen ren.

Buller

- < 80 db(A) ljudtryck - Ej relevant db(A) ljudeffekt

Tekniska data

- Drift: 1-fas 230 V
- Flöde öppet inlopp: 400 m³/h
- Dammavskiljningsgrad: 99,95 %
- Vikt: 47 kg
- Effekt: 2400 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 98/37/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Husqvarna Construction Products.

© Swedish Rental Service AB