



## Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

### Häcksax, förbränningsmotordriven

- ▶ Husqvarna 327 HDA65x

### Stopp/Nödstop

- ▶ Slå ifrån tändningen med stoppkontakten.

### Kontrollera före start

- ▶ Gasreglage: i OFF-läge.
- ▶ Knivar, knivskruvar och knivskydd: oskadade och riktigt monterade.
- ▶ Handtag och handskydd: oskadade och riktigt monterade.
- ▶ Kåpor: oskadade och riktigt monterade.
- ▶ Justera tomgången: knivarna ska stanna vid tomgångsläge.
- ▶ Smörj knivarnas glidytor.



### Skyddsfunktioner

- ▶ Gasreglagespärr, handskydd, knivskydd

### Användningsområde

- ▶ Häckar

### Start

- ▶ Ställ stoppkontakten i startläge. Ställ chokereglaget i chokeläge. När motorn tändes, tryck in chokereglaget och dra i startsnöret igen.

### Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och ta av tändhatten före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte knivarna förrän de stannat.
- ▶ Vassa verktyg. Använd handskar vid byte.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.
- ▶ Håll maskinen ren.

### Säker användning/Risikanaly

- ▶ Håll säkerhetsavstånd till andra på minst 3 m.
- ▶ Iaktta stor försiktighet i närheten av trädstaket.
- ▶ Klipp inte för nära marken. Stenar eller andra lösa föremål kan då slungas iväg.
- ▶ Arbeta aldrig från stege eller ostadigt underlag.
- ▶ Arbeta med svärdet så det inte kan träffa din egen kropp.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.
- ▶ Transportskyddet ska sättas på svärdet när maskinen inte används.

### Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



### Skyddsfunktioner

- ▶ Gasreglagespärr, handskydd, knivskydd

### Användningsområde

- ▶ Häckar

### Start

- ▶ Ställ stoppkontakten i startläge. Ställ chokereglaget i chokeläge. När motorn tändes, tryck in chokereglaget och dra i startsnöret igen.

### Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och ta av tändhatten före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte knivarna förrän de stannat.
- ▶ Vassa verktyg. Använd handskar vid byte.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.
- ▶ Håll maskinen ren.

### Buller

- ▶ 94 db(A) ljudtryck - 105 db(A) ljudeffekt

### Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 4,2 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Arbetstid insats: ca 02:50 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.6 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

### Tekniska data

- ▶ Drivmedel: 2% oljeblandad alkylatbensin
- ▶ Svärdlängd: 65 cm
- ▶ Vikt: 6,2 kg
- ▶ Effekt: 0,9 kW

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Husqvarna Construction Products.