



Damm- och våtsugare, H-klassad, eldriven

- ▶ Husqvarna S 11

Stopp/Nödstopp

- ▶ Ställ strömbrytaren i läge 0. Bryt elanslutningen.

Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- ▶ Sugslang och filter: oskadade och riktigt monterade.
Packningar: täta.
- ▶ Tillbehör för arbetsuppgiften: av rätt typ, oskadade och riktigt monterade.
- ▶ Skyddsutrustning: vid byte/rengöring av filter, tömning av behållare, byte av filterpåse och rensning av slang.



Skyddsfunktioner

- ▶ Hepafilter, H klassad

Användningsområde

- ▶ Grovt och fint damm, vatten

Start

- ▶ Anslut elen. Ställ strömbrytaren i läge 1.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Töm damm-behållaren /-påsen vid behov.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risakanlys

- ▶ Följ föreskrifterna för det som sugs.
- ▶ Sug ej glödande eller brinnande partiklar.
- ▶ Sug ej brandfarliga, explosiva eller frätande vätskor/partiklar.
- ▶ Låt aldrig sugpunkten komma i kontakt med någon kroppsdel. Det kraftiga suget kan skada hudens blodkärl.
- ▶ Använd filter och filterpåsar som rekommenderas av tillverkaren.
- ▶ Vid skum- eller vattenläckage, stäng av maskinen omgående.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Se till att det inte finns några hinder i vägen, så maskinen kan flyttas utan onödig belastning på kroppen.
- ▶ Vid manuellt lyft: böj knäna, rak rygg, håll maskinen så nära kroppen som möjligt.



Damm



Stänk

Buller

- ▶ < 80 db(A) ljudtryck - Ej relevant db(A) ljudeffekt

Tekniska data

- ▶ Drift: 220-240 V 1~
- ▶ Sugkapacitet luft: 4380 l/min
- ▶ Behållarvolym vätska: max 25 l
- ▶ Vikt: 16 kg
- ▶ Effekt: 1400 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Husqvarna Construction Products.