



Högtryckstvätt, hetvatten, eldriven, med oljebrännare

▶ Kärcher HDS 8/18-4 M

Stopp/Nödstopp

▶ Släpp brytaren i handtaget. Vrid brytaren till läge 0. Bryt el- och vatten anslutning. Aktivera handtaget så trycket minskar.

Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- ▶ Högtrycksslang, vattenslang, kopplingar och munstycke: oskadade och riktigt monterade.
- ▶ Fyll på bränsle och rengöringsmedel.
- ▶ Testa säkerhetsfunktionerna.
- ▶ Skyddshjälm och ansiktsskydd vid sprutvattentryck >200 bar.



Skyddsfunktioner

▶ Dödmansgrepp

Användningsområde

▶ Rengöring av maskiner, fordon, verktyg, byggnader, fasader, terrasser, trädgårdsutrustning

Start

▶ Anslut elen. Anslut vatten. Vrid omkopplare till läge I. Tryck in handtaget. Vid varmvattendrift vrid omkopplaren till varmvattenläge, och välj temperatur. Vid ångdrift vrid omkopplaren till ångläge och byt till ångmunstycke i spolröret.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Daglig tillsyn - se anvisningar i PSI+.
- ▶ Stäng av maskinen, bryt elanslutningen, bryt vattentillförseln och töm slangen på vatten före all tillsyn inspektion.
- ▶ Skydda hud och ögon och vid rengöring, tillsyn och påfyllning av bränsle.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risکاناليس

- ▶ Spärra av arbetsområdet. Säkra arbetsytan.
- ▶ Skydda dig mot stänk av vatten och kemikalier, och mot partiklar som kan lossna från det du sprutar på.
- ▶ Rikta aldrig strålen mot någon levande varelse.
- ▶ Rikta aldrig strålen mot elektriska installationer och apparater, eller mot aggregatet.
- ▶ Högtrycksslangar, manöverkablar och kopplingar ska skyddas mot slitage och annan åverkan.
- ▶ Stäng alltid av maskinen, bryt vattentillförseln och töm slangen på vatten innan du lämnar maskinen.

Ergonomi

- ▶ Håll sprutmunstycket med båda händerna. Stå stadigt.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.
- ▶ Undvik långvarig statisk belastning. Pausa regelbundet.



Skyddsfunktioner

▶ Dödmansgrepp

Användningsområde

▶ Rengöring av maskiner, fordon, verktyg, byggnader, fasader, terrasser, trädgårdsutrustning

Start

▶ Anslut elen. Anslut vatten. Vrid omkopplare till läge I. Tryck in handtaget. Vid varmvattendrift vrid omkopplaren till varmvattenläge, och välj temperatur. Vid ångdrift vrid omkopplaren till ångläge och byt till ångmunstycke i spolröret.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Daglig tillsyn - se anvisningar i PSI+.
- ▶ Stäng av maskinen, bryt elanslutningen, bryt vattentillförseln och töm slangen på vatten före all tillsyn inspektion.
- ▶ Skydda hud och ögon och vid rengöring, tillsyn och påfyllning av bränsle.
- ▶ Håll maskinen ren.

Buller

▶ 71 db(A) ljudtryck - 88 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 3,4 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 04:20 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.4 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drift: 3 x 230, 3 x 400 V samt diesel till värmaren.
- ▶ Max arbetstryck: 180 bar
- ▶ Maxtryck matarvatten: 10 bar
- ▶ Rekylkraft: 24,3 N
- ▶ Vikt: 165 kg
- ▶ Effekt: 5,5 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Kärcher AB.