



### Glättningsmaskin, handförd, batteridrivna,

- ▶ Milwaukee MXFWBT 60

### Stopp/Nödstop

- ▶ Släpp strömbrytare Ta ut batteriet

### Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när batteriet ansluts.
- ▶ Testa säkerhetshandtaget.
- ▶ Glättningsblad: oskadade och har samma vinkel. Glättningsbladen och glättningskivan: riktigt monterade.



### Skyddsfunktioner

- ▶ Elektronisk kastsydd

### Användningsområde

- ▶ Glättning av betong

### Start

- ▶ Anslut batteri, aktivera maskinen genom att trycka på "på"-knappen (den lyser när maskinen är aktiv), starta genom att slå på maskinen vid handtaget

### Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Håll maskinen ren.

### Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Håll avstånd från roterande delar.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

### Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



Buller



Vibrationer

### Buller

- ▶ < 80 db(A) ljudtryck - Ej relevant db(A) ljudeffekt

### Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: < 2.5 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Arbetstid insats: ca 08:00 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



**0.2 Poäng per minut**

**Insats:** Max 100 poäng per dag

**Gräns:** Max 400 poäng per dag

### Tekniska data

- ▶ Drift: 1 x MX Fuel XC Batteri 72v
- ▶ Diameter glättningsblad: 600 mm
- ▶ Vikt: 56 kg

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Techtronic Industries Nordic.