

Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Luftrenare, med grov-, fin- och mikrofilter

- Pullman-Ermator A 2000

Stopp/Nödstopp

- Tryck på ON/OFF-knappen. Bryt elanslutningen.

Kontrollera före start

- Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- Filter: oskadade och riktigt monterade. Packningar: täta.
- Skyddsutrustning: vid byte/rengöring av filter.



Säker användning/Risikanalyt

- Använd inte maskinen i fuktiga/våta utrymmen eller i närheten av lättantändliga vätskor/gaser.
- Använd filter som rekommenderas av tillverkaren.
- Maskinen ska stå stabilt på plant underlag.

Ergonomi

- Tyngre maskiner flyttas med hjälp av hjul, kärre eller liknande.
- Vid manuellt lyft: böj knäna, rak rygg, håll maskinen så nära kroppen som möjligt.



Damm

Skyddsfunktioner

- Varningslampor för igensatta/trasiga filter

Användningsområde

- Stoft, byggdamm

Start

- Anslut elen. Tryck på ON/OFF-brytaren.

Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- Filter ska bytas i slutet utrymme. Utbyta filter ska läggas i en platsäck som försluts.
- Grovfiltret ska bytas eller dammsugas varje dag. Följ tillverkarens anvisningar.
- Håll maskinen ren.

Buller

- < 80 db(A) ljudtryck - Ej relevant db(A) ljudeffekt

Tekniska data

- Drift: 1-fas 230 V
- Vikt: 38 kg
- Flöde öppet inlopp: 2000 m³/h
- Dammskiljningsgrad: 99,95 %
- Effekt: 600 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 98/37/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Husqvarna Construction Products.