



Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Kapmaskin för sten, betong, tegel, asfalt, förbränningsmotor driven

▶ Husqvarna K 970

Kunskapskrav

▶ Heta Arbeten

Stopp/Nödstopp

▶ Dra OFF-reglaget åt höger.

Kontrollera före start

- ▶ Klinga: av rätt typ, oskadad och riktigt monterad.
- ▶ Personlig skyddsutrustning med sågningsskydd.



Skyddsfunktioner

▶ Sprängskydd

Användningsområde

▶ Betong, sten.

Start

▶ Tryck in dekompressionsventilen. Dra ut chokereglaget. Tryck på air purgens gummiblåsa tills bränsle fyller blåsan. Dra i startsnöret.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte klingan förrän den slutat rotera.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risakanalys

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädam kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Spärra av arbetsområdet. Säkra arbetsytan.
- ▶ Håll arbetsplatsen fri från brännbara, brandfarliga och explosiva ämnen.
- ▶ Arbeta aldrig över axelhöjd, från stegar, från byggnadsställningar eller i trånga utrymmen.
- ▶ Sörj för god ventilation vid arbete i slutna miljöer/inomhus.
- ▶ Arbeta med klingan så den inte kan träffa din egen kropp.
- ▶ Stäng alltid av maskinen vid förflyttning.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



Skyddsfunktioner

▶ Sprängskydd

Användningsområde

▶ Betong, sten.

Start

▶ Tryck in dekompressionsventilen. Dra ut chokereglaget. Tryck på air purgens gummiblåsa tills bränsle fyller blåsan. Dra i startsnöret.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte klingan förrän den slutat rotera.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.
- ▶ Håll maskinen ren.

Buller

▶ 104 db(A) ljudtryck - 114 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 5,4 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 01:40 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 06:50 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



1 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drivmedel: 2% oljeblandad alkylatbensin
- ▶ Vikt: 11,8 kg
- ▶ Klingdiameter: 300, 350, 400 mm
- ▶ Effekt: 4,8 kW

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Husqvarna Construction Products.