



Stavvibrator, batteridrivnen

- ▶ Milwaukee M18 FCVN12

Stopp/Nödstopp

- ▶ Släpp ON/OFF- brytaren, ta ur batteriet.

Kontrollera före start

- ▶ Vibrationsreglaget: i OFF-läge när batteriet ansluts.



Skyddsfunktioner

- ▶ Ställningskrok

Användningsområde

- ▶ Konsolidering av betong

Start

- ▶ Anslut batteri och håll in ON/OFF-brytaren.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Håll händerna borta från start-/stoppanordningen tills arbetet ska påbörjas.
- ▶ Håll i handtaget/skyddsslangen för att undvika onödiga vibrationer.
- ▶ Se till att övriga kroppsdelar inte har kontakt med maskinen när vibratorn är aktiverad.

Ergonomi

- ▶ Stå stadigt.
- ▶ Undvik långvarig statisk belastning. Pausa regelbundet.



Buller



Damm



Vibrationer

Buller

- ▶ < 80 db(A) ljudtryck - Ej relevant db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 6,08 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 01:20 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 05:25 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



1.2 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drift: 1 x 18V M18 batteri
- ▶ Vikt: 4,7 kg
- ▶ Tubdiameter: 25 mm

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Techtronic Industries Nordic.