



### Vibratorplatta, framgående, förbränningsmotordriven

- ▶ Wacker WP 1550A

### Stopp/Nödstop

- ▶ Ställ gasreglaget i OFF-läge. Vrid strömbrytaren till OFF-läge. Stäng bränslekranen.

### Kontrollera före start

- ▶ Gasreglage: i tomgångsläge.



### Skyddsfunktioner

- ▶ Vibrationsdämpande handtag

### Användningsområde

- ▶ Grus, sand.

### Start

- ▶ Vrid om strömbrytaren till ON-läge. Öppna choken. Dra i snöret tills motorn startar. Stäng choken.

### Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt bränsletillförseln före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.

### Säker användning/Risikanaly

- ▶ Tipprisk, maskinen bör inte köras i lutande plan.
- ▶ Titta åt det håll maskinen går, och se till att inte bli klämd mellan maskinen och fast objekt.
- ▶ Vattna vid behov mot damm.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

### Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



### Tekniska data

- ▶ Drivmedel: Blyfri bensin 95 oktan eller alkylatbensin
- ▶ Vikt: 86 kg
- ▶ Effekt: 4,1 kW

### Buller

- ▶ 97 db(A) ljudtryck - 105 db(A) ljudeffekt

### Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 6,1 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Arbetstid insats: ca 01:20 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 05:20 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



1.2 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual. Framtagen av Rentalföretagen