Personal Safety Introduction

PSI

Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år



Luftrenare med Joniseringsteknik för damm- och luktsanering,PSI

- Jonex 1000

Stopp/Nödstopp

- Stäng av "POWER" och bryt elanslutningen

Kontrollera före start

- Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- Filter: oskadade och riktigt monterade. Packningar: täta.
- Skyddsutrustning: vid byte/rengöring av filter.

Säker användning/Riskanalys

- Använd inte maskinen i fuktiga/våta utrymmen eller i närheten av lättandtändliga vätskor/gaser.
- Om klorlukt börja märkas minska joniseringen med ett eller två steg.
- Använd filter som rekommenderas av tillverkaren.
- Maskinen ska stå stabilt på plant underlag.

Ergonomi

- Tyngre maskiner flyttas med hjälp av hjul, kärra eller liknande.
- Vid manuellt lyft: böj knäna, rak rygg, håll maskinen så nära kroppen som möjligt.





Damm

Skyddsfunktioner

- Petskydd mot joniseringsrör

Användningsområde

- Reducering av byggdamm (inkl kvartsdamm), mögelsporer, trädamm, rök, avgaser, organiska lösningsmedel samt lukter.

Start

- Anslut elen och tryck på "POWER". Låt fläkten komma upp i varvtal, minska därefter vid behov luftflödet samt välj joniseringsläge.

Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- Vid hantering av nedsmutsade filter använd föreskriven skyddsutrustning.
- Filter ska bytas i slutet utrymme. Utbytta filter ska läggas i en plastsäck som försluts.
- Grovfiltret ska bytas eller dammsugas varje dag. Följ tillverkarens anvisningar.
- Håll maskinen ren.

Buller

- < 80 db(A) ljudtryck - Ej relevant db(A) ljudeffekt

Tekniska data

- Vikt: 17 kg
- Kapacitet: 60 - 400 m3 m3
- Flöde öppet inlopp: 85-225 m³/h
- Effekt: 180 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Midhage AB, Jack.

© Swedish Rental Service AB