

Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år



Mutterdragare, batteridriven

- Hilti SIW 6ATA22 01

Stopp/Nödstopp

- Släpp ON/OFF - brytaren. Ta ur batteriet.

Kontrollera före start

- Strömbrytaren: i OFF-läge när batteriet ansluts.
- Hylsa: av rätt typ, oskadad och riktigt monterad.
- Stöd-/sidohandtag: riktigt monterat.



Skyddsfunktioner

- Information saknas

Användningsområde

- Skruvning och bultåtdragning i diverse material.

Start

- Anslut batteriet, tryck på ON/OFF-brytaren.

Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- Rör inte hylsan förrän den slutat rotera.
- Håll maskinen ren.

Säker användning/Riskanalys

- Säkra arbetsområdet.
- Spän fast och fixera lösa arbetsstycken.
- Använd inte högre anpressningstryck än nödvändigt.
- Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- Stå stadigt.
- Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.



Buller

- 94 db(A) ljudtryck - 105 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- 3D-värde hand-/armvibrationer: 9,2 m/s²
- Arbetstid insats: ca 00:35 h
- Arbetstid gräns: ca 02:20 h
- Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



2.8 Poäng per minut - Slående verktyg

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- Drift: Batteri 21,6 V
- Verktygsfäste: 1/2"
- Max bultkapacitet: M16
- Max vridmoment: 213 Nm
- Vikt: 1,8 kg (inkl. batteri)

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Hilti Svenska AB.