Personal Safety Introduction

PSI

Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Mutterdragare, batteridriven

- Hilti SIW 6AT-22 03

Stopp/Nödstopp

- Släpp ON/OFF-brytaren. Ta ur batteriet.

Kontrollera före start

- Strömbrytaren: i OFF-läge när batteriet ansluts.
- Hylsa: av rätt typ, oskadad och riktigt monterad.
- Stöd-/sidohandtag: riktigt monterat.



Säker användning/Riskanalys

- Säkra arbetsområdet.
- Spänn fast och fixera lösa arbetsstycken.
- Använd inte högre anpressningstryck än nödvändigt.
- Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- Stå stadigt.
- Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.



Skyddsfunktioner

- verktygslina #2261970

Användningsområde

- Dra år och lossa muttrar, gängbultar, fästankare och träskruvar

Start

- Anslut batteriet Tryck in ON/OFF-brytaren Varvtalet steglöst genom att trycka in olika långt

Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- Rör inte hylsan förrän den slutat rotera.
- Håll maskinen ren.

Buller

- 100 db(A) ljudtryck - 111 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- 3D-värde hand-/armvibrationer: 13,9 m/s²
- Arbetstid insats: ca 00:16 h
- Arbetstid gräns: ca 01:00 h
- Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



6.4 Poäng per minut - Slående verktyg
Insats: Max 100 poäng per dag
Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- Drift: 21,6 V B 22 85 eller B 22 170
- Verktygsfäste: :1/2" friktionsring"
- Max bultkapacitet: M24
- Max vridmoment: 450 Nm
- Vikt: 2,56 kg (inkl. batteri)

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Hilti Svenska AB.

© Rentalföretagen Service AB