Personal Safety Introduction

PSI

Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Mattborttagningsmaskin, handhållen eller handförd, eldriven

- Wolff Extro Stripper

Stopp/Nödstopp

- Ställ strömbrytaren i läge 0. Bryt elanslutningen.

Kontrollera före start

- Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- Kniv och knivhållare: av rätt typ, oskadad och riktigt monterad.

Säker användning/Riskanalys

- Håll händer och fötter borta från maskinens knivar.
- Förskär mattan i strimlor vid behov. Använd mattkniv.
- Kör inte maskinen nära vägg eller hinder så kniven slår emot.
- Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- Håll maskinen i ett säkert grepp. Stå stadigt.
- Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.
- Justera om möjligt maskinens handtag så det passar dig.

Skyddsfunktioner

- Information saknas

Användningsområde

- Limmade golvbeläggningar i torra utrymmen.

Start

- Anslut elen. Tryck på ON/OFF brytaren "1"

Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- Rör inte knivarna förrän de stannat.
- Vassa verktyg. Använd handskar vid byte.
- Håll maskinen ren.

Buller

- 92 db(A) ljudtryck - 105 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- 3D-värde hand-/armvibrationer: 20 m/s²
- Arbetstid insats: ca 00:08 h
- Arbetstid gräns: ca 00:30 h
- Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.

13.3 Poäng per minut
Insats: Max 100 poäng per dag
Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- Drift: 1-fas 230 V
- Arbetsbredd: 350 mm
- Vikt: 112 kg
- Effekt: 2500 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 98/37/EG. Framtagen av Rentalföretagen

© Swedish Rental Service AB