



Alligatorsåg, batteridrivna, komplett med laddare och två batterier

- ▶ DeWalt DCS 397T2

Stopp/Nödstopp

- ▶ Släpp ON/OFF-brytaren ta ur batteriet.

Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när batteriet ansluts.
- ▶ Sågblad: av rätt typ, oskadat och riktigt monterat.
- ▶ Anslut utrustning för dammbekämpning.
- ▶ Främre handtag: riktigt monterat.



Skyddsfunktioner

- ▶ -

Användningsområde

- ▶ Trä och isolerblock av klass 12 (Poroton)

Start

- ▶ Sätt i batteriet, tryck in ON/OFF-brytaren

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Vassa verktyg. Använd handskar vid byte.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädam kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Spänn fast och fixera lösa arbetsstycken.
- ▶ Sågbladet ska vara i rörelse när det förs mot arbetsstycket.
- ▶ Använd inte högre anpressningstryck än nödvändigt.
- ▶ Undvik att såga med sågbladets nos.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- ▶ Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.



Buller



Damm



Vibrationer

Buller

- ▶ 92 db(A) ljudtryck - 103 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 4,1 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 02:55 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.6 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drift: Batteri 54 V
- ▶ Svärlängd: 43 cm
- ▶ Vikt: 6,65 kg
- ▶ Effekt: 1000 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Stanley Black & Decker Sweden AB.