



### Nibblingsmaskin, eldriven

- ▶ Fein BLK 3,5

### Stopp/Nödstop

- ▶ Skjut tillbaka ON/OFF- brytaren. Bryt elanslutningen

### Kontrollera före start

- ▶ Stans, dyna och matris: oskadade och alla skruvar ordentligt åtdragna.
- ▶ Glidytor: smörj med maskin- eller spindelolja.
- ▶ Sidohandtag, om sådant finns för maskinen: riktigt monterat.
- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.



### Skyddsfunktioner

- ▶ Information saknas

### Användningsområde

- ▶ Aluminiumplåt, plåt.

### Start

- ▶ Anslut elen. Skjut ON/OFF-brytaren framåt.

### Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Håll maskinen ren.

### Säker användning/Risikanaly

- ▶ Avlägsna spån från arbetsplatsen kontinuerligt.
- ▶ Vassa plåtkanter. Risk för skårskador.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

### Ergonomi

- ▶ Håll maskinen i ett säkert grepp. Stå stadigt.



### Buller

- ▶ 85 db(A) ljudtryck - 96 db(A) ljudeffekt

### Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 8,9 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Arbetstid insats: ca 00:38 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 02:30 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



2.6 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

### Tekniska data

- ▶ Drift: 1-fas 230 V
- ▶ Max tjocklek stål: 3,5 mm
- ▶ Min kurvradie: 0 mm
- ▶ Vikt: 3,6 kg
- ▶ Effekt: 1200 W

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen