



Vibratorplatta, framgående, förbränningsmotordriven

- ▶ Mikasa MVB 85

Stopp/Nödstop

- ▶ Ställ gasreglaget i MIN-läge. Vrid motorströmbrytaren till läge "O" (OFF). Stäng bränslekranen.

Kontrollera före start

- ▶ Gasreglage: i tomgångsläge.



Skyddsfunktioner

- ▶ Beröringsskydd

Användningsområde

- ▶ Marksten

Start

- ▶ Öppna bränslekranen. Stäng choken. Vid varm motorn eller hög omgivningstemp, ställ chokereglaget på halvt eller helt öppet. För gasreglaget till halvgas. Vrid motorströmbrytaren till läge "I" (ON). Dra i starthandtaget tills maskinen startar. Öppna choken gradvis. Ställ gasreglaget på tomgång och varmkör motorn.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt bränsletillförseln före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.

Säker användning/Risikanaly

- ▶ Tipprisk, maskinen bör inte köras i lutande plan.
- ▶ Titta åt det håll maskinen går, och se till att inte bli klämd mellan maskinen och fast objekt.
- ▶ Vattna vid behov mot damm.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



Skyddsfunktioner

- ▶ Stäng av maskinen och bryt bränsletillförseln före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.

Buller

- ▶ 93 db(A) ljudtryck - 105 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 7,5 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 00:50 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 03:30 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



1.9 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drivmedel: Blyfri bensen 95 oktan eller alkylatbensin
- ▶ Vikt: 92 kg
- ▶ Effekt: 2,6 kW

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med EPOX Maskin AB.