



Vibratorstamp, förbränningsmotordriven

- ▶ Atlas Copco LT 6005

Stopp/Nödstop

- ▶ För gasreglaget till stoppläge. Då är bränslekranen stängd och tändningen av.

Kontrollera före start

- ▶ Vibrationsreglaget, om maskinen har sådant: i OFF-läge.
- ▶ Placera maskinen på lös jord eller grus. Starta inte maskinen på hårda ytor som asfalt eller betong.



Skyddsfunktioner

- ▶ Information saknas

Användningsområde

- ▶ Grus, sand, makadam, sten, lera

Start

- ▶ 1. För gasreglaget till Start/tomgångsläge (N). 2. Vid kallstart använd choke och primer. 3. Dra i startsnöret. Låt motorn gå på tomgången ett tag innan du slår av choken och börjar använda maskinen.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt bränsletillförseln före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.

Säker användning/Risikanaly

- ▶ Använd handtaget för att styra maskinens riktning. Gå bakom maskinen och låt den köra framåt av egen kraft.
- ▶ Håll fötterna från maskinen.
- ▶ Vattna vid behov mot damm.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



Skyddsfunktioner

- ▶ Information saknas

Användningsområde

- ▶ Grus, sand, makadam, sten, lera

Start

- ▶ 1. För gasreglaget till Start/tomgångsläge (N). 2. Vid kallstart använd choke och primer. 3. Dra i startsnöret. Låt motorn gå på tomgången ett tag innan du slår av choken och börjar använda maskinen.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt bränsletillförseln före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.

Buller

- ▶ 92 db(A) ljudtryck - 106 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 6,5 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 01:10 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 04:40 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



1.4 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drivmedel: Blyfri bensen minst 91 oktan
- ▶ Vikt: 69 kg
- ▶ Effekt: 2,6 kW

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Husqvarna Construction Products.