



Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Kapmaskin för sten, betong, tegel, eldriven

- ▶ Husqvarna K 3000Wet

Stopp/Nödstopp

- ▶ Släpp ON/OFF-knappen.

Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- ▶ Anslut utrustning för dammbekämpning.
- ▶ Klinga: av rätt typ, oskadad och riktigt monterad.
- ▶ Personlig skyddsutrustning med sågningsskydd.



Skyddsfunktioner

- ▶ Överbelastningsskydd, jordfelsbrytare, startspärr, sprängskydd

Användningsområde

- ▶ Asfalt, betong, sten, tegel.

Start

- ▶ Ta tag i det främre handtaget med vänster hand. Ta tag i det bakre handtaget med höger hand. Tryck in startspärren med höger tumme och tryck in strömbrytaren.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte klingan förrän den slutat rotera.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädam kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Spärra av arbetsområdet. Säkra arbetsytan.
- ▶ Håll arbetsplatsen fri från brännbara, brandfarliga och explosiva ämnen.
- ▶ Arbeta aldrig över axelhöjd, från stegar, från byggnadsställningar eller i trånga utrymmen.
- ▶ Arbeta med klingan så den inte kan träffa din egen kropp.
- ▶ Kabeln ska hållas borta från maskinens arbetsområde.
- ▶ Stäng alltid av maskinen vid förflyttning.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



Skyddsfunktioner

- ▶ Överbelastningsskydd, jordfelsbrytare, startspärr, sprängskydd

Användningsområde

- ▶ Asfalt, betong, sten, tegel.

Start

- ▶ Ta tag i det främre handtaget med vänster hand. Ta tag i det bakre handtaget med höger hand. Tryck in startspärren med höger tumme och tryck in strömbrytaren.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte klingan förrän den slutat rotera.
- ▶ Håll maskinen ren.

Buller

- ▶ 95 db(A) ljudtryck - 105 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 3,5 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 04:05 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.

0.4

0.4 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drift: 1-fas 230 V
- ▶ Vikt: 8,2 kg
- ▶ Klingdiameter: 300, 350 mm
- ▶ Effekt: 2700 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Husqvarna Construction Products.