



Golvslipmaskin, handförd, eldriven

- ▶ Scanmaskin Combiflex 650

Stopp/Nödstopp

- ▶ Stopp •Tryck på "STOP" •Vänta tills maskinen stannat helt innan handtaget släpps. •Stäng av dammsugaren om den används
- Nödstopp •Tryck ned "nödstopp" och maskinen stannar snabbt.

Kontrollera före start

- ▶ Strömkällan: försedd med jordfelsbrytare.
- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- ▶ Verktygshållare och segment: av rätt typ, oskadade och riktigt monterade.
- ▶ Anslut utrustning för dammbekämpning.
- ▶ Anslut vattenslangen/fyll vatten i tanken, anslut våtsug och kontrollera att stänkskyddet oskadat och riktigt monterat vid våtslipning.
- ▶ Justera vikterna, om sådana ska användas.



Skyddsfunktioner

- ▶ Dammskydd, nödstopp, avsäkrat elskåp

Användningsområde

- ▶ Borttagning av gamla beläggningar, mattor och spackel från hårda ytor. Tilljämning av betongytor. Förberedelse för beläggning på yta. Polering av yta. Borttagning av belägningsdefekter. Borttagning av limrester.

Start

- ▶ •Om en dammsugare används, starta den •Se till att "EMERGENCY STOP" (3) är återställt. •Tryck ned handtaget så sliphuvudet lyfts lätt från arbetsytan •Tryck på "START" (4). •Sänk ned sliphuvudet mot arbetsytan •Släpp aldrig handtaget när maskinen är i drift

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Vinkla inte upp maskinen förrän slipverktyget slutat att rotera. Rör inte slipverktyget förrän det fått svalna.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och träddamm kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Använd bara maskinen på horisontella ytor.
- ▶ Se till att ingen kommer närmare än 15 m. Bryt annars arbetet och stanna motorn.
- ▶ Håll avstånd från roterande delar.
- ▶ Lösa föremål som hamnar under sliphuvudet kan slungas ut och orsaka personskador.
- ▶ Kabeln ska hållas borta från maskinens arbetsområde.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Justera om möjligt maskinens handtag så det passar dig.
- ▶ Håll maskinen med båda händerna.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



Buller

- ▶ 86 db(A) ljudtryck - 94 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 3,1 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 05:10 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.
- ▶ Inga hand-/armvibrationer uppstår vid fjärrstyrning.



0.3 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drift: 3-fas 400 V
- ▶ Slipskivor: 3 x 210 mm mm
- ▶ Max slipdiameter: 650 mm
- ▶ Vikt: 320 kg
- ▶ Effekt: 7500 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Scanmaskin Sverige AB.