Personal Safety Introduction

PSI

Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år



Mattborttagningsmaskin, handhållen eller handförd, eldriven

- Duri Multistripper

Stopp/Nödstopp

- Slå av strömbrytaren " 0 " för att stoppa maskinen. Bryt elanslutningen.

Kontrollera före start

- Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- Kniv och knivhållare: av rätt typ, oskadad och riktigt monterad.

Säker användning/Riskanalys

- Håll händer och fötter borta från maskinens knivar.
- Förskär mattan i strimlor vid behov. Använd mattkniv.
- Kör inte maskinen nära vägg eller hinder så kniven slår emot.
- Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- Håll maskinen i ett säkert grepp. Stå stadigt.
- Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.
- Justera om möjligt maskinens handtag så det passar dig.





Buller



Vibrationer

Skyddsfunktioner

- Information saknas

Användningsområde

- Limmade golvbeläggningar

Start

- Anslut elen. Starta maskinen med huvudströmbrytaren.

Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- Rör inte knivarna förrän de stannat.
- Vassa verktyg. Använd handskar vid byte.
- Håll maskinen ren.

Buller

- 91 db(A) ljudtryck - Information saknas db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- 3D-värde hand-/armvibrationer: 6,7 m/s²
- Arbetstid insats: ca 01:05 h
- Arbetstid gräns: ca 04:25 h
- Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



1.5 Poäng per minut
Insats: Max 100 poäng per dag
Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- Drift: 1-fas 230 V
- Arbetsbredd: 320 mm
- Vikt: 58 kg
- Effekt: Information saknas W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 89/392/EEG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Duri Svenska AB.

© Swedish Rental Service AB