



Bilningsspett, förbränningsmotordriven

- ▶ Atlas Copco Cobra Pro

Stopp/Nödstop

- ▶ Stoppa maskinen genom att trycka stoppknappen (placerat på högra handtaget) framåt, tills motorn stannar.

Kontrollera före start

- ▶ Gasreglage: i OFF-läge.
- ▶ Mejsel: av rätt typ, oskadad och riktigt monterad.



Skyddsfunktioner

- ▶ Vibrationsdämpande handtag

Användningsområde

- ▶ Maskinen är avsedd för medium eller tung demolering av material som betong och asfalt.

Start

- ▶ 1. Tryck på Decomp knappen 2. pumpa minst 5 gånger på tändningspumpen 3. Dra i starthandtaget.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte mejseln förrän den svalnat.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanaly

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och träddamm kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Se till att det inte finns några el- eller gasledningar där arbetet ska utföras.
- ▶ Håll arbetsplatsen fri från brännbara, brandfarliga och explosiva ämnen.
- ▶ Använd inte högre anpressningstryck än nödvändigt.
- ▶ Håll fötterna från maskinen.
- ▶ Avgasröret blir varmt vid drift.
- ▶ Vattna vid behov mot damm.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.
- ▶ Undvik långvarig statisk belastning. Pausa regelbundet.



Skyddsfunktioner

- ▶ Vibrationsdämpande handtag

Användningsområde

- ▶ Maskinen är avsedd för medium eller tung demolering av material som betong och asfalt.

Start

- ▶ 1. Tryck på Decomp knappen 2. pumpa minst 5 gånger på tändningspumpen 3. Dra i starthandtaget.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte mejseln förrän den svalnat.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.
- ▶ Håll maskinen ren.

Buller

- ▶ 97 db(A) ljudtryck - 109 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 3,3 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 04:35 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.4 Poäng per minut - Slående verktyg

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drivmedel: 2% oljeblandad 95-98 oktan eller färdigblandad alkylatbensin
- ▶ Vikt: 25 kg
- ▶ Effekt: 2 kW

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Atlas Copco.