



### Vibratorplatta, fram-/backgående, förbränningsmotordriven, fjärrmanövr. radio/IR

- ▶ Wacker Neuson DPU 110RLEM970

### Stopp/Nödstop

- ▶ Tryck på off-knapp på manöverboxen, sedan off-knapp på maskin, vid nödstop tryck på nödstop-knappen på maskin.

### Kontrollera före start

- ▶ Fram-/backreglage, om maskinen har sådana: i neutralläge.
- ▶ Vibrationsreglaget, om maskinen har sådant: i OFF-läge.



### Skyddsfunktioner

- ▶ Påkörningsskydd för förare, nödstoppsknapp

### Användningsområde

- ▶ Grus, makadam, sand, sprängsten, sten.

### Start

- ▶ Tryck på on/off-knapp på maskin sedan på manöverbox, tryck sedan en gång på startknapp på manöverbox, maskin startar sedan och förvärmer oljor ca 2-3 min innan maskinen återgår till tomgång och maskinen går att köra.

### Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt bränsletillförseln före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.

### Säker användning/Risikanaly

- ▶ Tipprisk, maskinen bör inte köras i lutande plan.
- ▶ Titta åt det håll maskinen går, och se till att inte bli klämd mellan maskinen och fast objekt.
- ▶ Vattna vid behov mot damm.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

### Ergonomi

- ▶ Ha manöverboxen fastspänd runt midjan.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



### Skyddsfunktioner

- ▶ Påkörningsskydd för förare, nödstoppsknapp

### Användningsområde

- ▶ Grus, makadam, sand, sprängsten, sten.

### Start

- ▶ Tryck på on/off-knapp på maskin sedan på manöverbox, tryck sedan en gång på startknapp på manöverbox, maskin startar sedan och förvärmer oljor ca 2-3 min innan maskinen återgår till tomgång och maskinen går att köra.

### Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt bränsletillförseln före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.

### Buller

- ▶ 87 db(A) ljudtryck - 109 db(A) ljudeffekt

### Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: < 2.5 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Arbetstid insats: ca 08:00 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.
- ▶ Inga hand-/armvibrationer uppstår vid fjärrstyrning.



0.2 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

### Tekniska data

- ▶ Drivmedel: Diesel MK1
- ▶ Vikt: 810 kg
- ▶ Effekt: 16 kW

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen