Personlig SäkerhetsIntroduktion

PSI

Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år



Excenterslipmaskin, eldriven

- Festool RO 150E

Stopp/Nödstopp

- Ställ strömbrytaren i läge 0. Bryt elanslutningen.

Kontrollera före start

- Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- Rondell och slippapper: av rätt typ, oskadade och riktigt monterade.
- Anslut utrustning för dammbekämpning.
- Stödhandtag-/sidohandtag, om sådant finns för maskinen: riktigt monterat.

Säker användning/Riskanalys

- Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädamm kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- Håll arbetsplatsen ren och i ordning.
- Håll händerna borta från slipområdet.
- Maskinen avsedd för torrslipning. Använd dammutsug.
- Töm dammbehållaren/-filtret regelbundet, om maskinen har sådant.
- Använd spånutsug och jordfelsbrytare vid bearbetning av metall.
- Använd inte högre anpressningstryck än nödvändigt.
- Skydda hud, ögon och luftvägar vid polering med polermedel.
- Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- Håll maskinen i ett säkert grepp. Stå stadigt.
- Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.





Skyddsfunktioner

- Information saknas

Användningsområde

- Färg, lack, spackel, trä, metall

Start

- Anslut elen. Ställ strömbrytaren i läge 1.

Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- Rör inte rondellen förrän den slutat rotera.
- Håll maskinen ren.

Buller

- 82 db(A) ljudtryck - 93 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- 3D-värde hand-/armvibrationer: 5 m/s²
- Arbetstid insats: ca 02:00 h
- Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.8 Poäng per minut
Insats: Max 100 poäng per dag
Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- Drift: 1-fas 230 V
- Diameter rondell: 150 mm
- Vikt: 2,3 kg
- Effekt: 720 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Festool Sverige AB.

© Swedish Rental Service AB