



Kap- och slipmaskin, special, batteridrivna

► Hilti SMT 6-22 01

Stopp/Nödstop

► Skjut ON/OFF-brytaren bakåt. Ta ur batteriet.

Kontrollera före start

- Strömbrytaren: i OFF-läge när batteriet ansluts.
- Sidohandtag: riktigt monterat.
- Skiva/verktyg: av rätt typ, oskadad och riktigt monterad.
- Skyddsskåpa/sprängskydd, om sådant finns på maskinen: oskadat och riktigt monterat.
- Testkör maskinen med det högsta varvtal som den kommer att köras med under arbetet.



Skyddsfunktioner

- Djupanslag ingår. Med djupanslaget kan arbetsdjupet kontrolleras t.ex. vid instick där föremål eller ytor bakom arbetsstycket inte får skadas. Hilti verktygslina #2261970

Användningsområde

- Sågning, Kapning, Slipning, Slipning av färg och lack, Slipning av trä, Plaströr, Borttagning av dörrkarm, fogar samt håltagning. Material: Gipsvägg, Trä, Murbruk, Färg, Trä med spikar, Mjukt trä (gran, tall, etc.), Cement, Metall, PVC, Timmer

Start

- Anslut batteriet Skjut på ON/OFF-brytaren framåt Ställ in hastigheten med knapparna + / -.

Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- Rör inte skivan/verktyget förrän den stannat.
- Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanaly

- Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädam kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- Spänn fast arbetsstycket. Stötta långa arbetsstycken på båda sidor.
- Skyddsskåpa/sprängskyddet ska vara monterat så länge arbete pågår.
- Använd punktutsug vid bearbetning av mineraliska material.
- Risk för gnistbildning vid bearbetning av metall. Använd skyddsskåpa med täckplåt.
- Stäng alltid av maskinen vid förflyttning.

Ergonomi

- Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.



Skyddsfunktioner

- Djupanslag ingår. Med djupanslaget kan arbetsdjupet kontrolleras t.ex. vid instick där föremål eller ytor bakom arbetsstycket inte får skadas. Hilti verktygslina #2261970

Användningsområde

- Sågning, Kapning, Slipning, Slipning av färg och lack, Slipning av trä, Plaströr, Borttagning av dörrkarm, fogar samt håltagning. Material: Gipsvägg, Trä, Murbruk, Färg, Trä med spikar, Mjukt trä (gran, tall, etc.), Cement, Metall, PVC, Timmer

Start

- Anslut batteriet Skjut på ON/OFF-brytaren framåt Ställ in hastigheten med knapparna + / -.

Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- Rör inte skivan/verktyget förrän den stannat.
- Håll maskinen ren.

Buller

- 76 db(A) ljudtryck - 87 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- 3D-värde hand-/armvibrationer: 2,5 m/s²
- Arbetstid insats: ca 08:00 h
- Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.2 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- Drift: Batteri B22-55
- Vikt: 1,85 kg (inkl. batteri)
- Skivdiameter: 0 mm

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Hilti Svenska AB.