



Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Kapmaskin för sten, betong, tegel, asfalt, förbränningsmotordriven

- ▶ Husqvarna K 760cut-n-break

Kunskapskrav

- ▶ Heta Arbeten

Stopp/Nödstopp

- ▶ Motorn stoppas genom att föra stoppkontakten åt höger.

Kontrollera före start

- ▶ Klinga: av rätt typ, oskadad och riktigt monterad.
- ▶ Personlig skyddsutrustning med sågningsskydd.



Skyddsfunktioner

- ▶ Gasreglagespärr, stoppkontakt, skydd för skärutrustning

Användningsområde

- ▶ Betong, tegel.

Start

- ▶ Dra ut chokereglaget, tryck in gasreglagespärr, gasreglaget och startgasspärr. Tryck in dekompressionsventilen, dra i startsnöret. När motorn tänds, tryck in chokereglaget och dra i startsnöret igen.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte klingan förrän den slutat rotera.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädam kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Spärra av arbetsområdet. Säkra arbetsytan.
- ▶ Håll arbetsplatsen fri från brännbara, brandfarliga och explosiva ämnen.
- ▶ Arbeta aldrig över axelhöjd, från stegar, från byggnadsställningar eller i trånga utrymmen.
- ▶ Sörj för god ventilation vid arbete i slutna miljöer/inomhus.
- ▶ Arbeta med klingan så den inte kan träffa din egen kropp.
- ▶ Stäng alltid av maskinen vid förflyttning.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



Skyddsfunktioner

- ▶ Gasreglagespärr, stoppkontakt, skydd för skärutrustning

Användningsområde

- ▶ Betong, tegel.

Start

- ▶ Dra ut chokereglaget, tryck in gasreglagespärr, gasreglaget och startgasspärr. Tryck in dekompressionsventilen, dra i startsnöret. När motorn tänds, tryck in chokereglaget och dra i startsnöret igen.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte klingan förrän den slutat rotera.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.
- ▶ Håll maskinen ren.

Buller

- ▶ 97 db(A) ljudtryck - 113 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 3 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 05:30 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.3 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drivmedel: 2% oljeblandad alkylatbensin
- ▶ Vikt: 10,9 kg
- ▶ Klingdiameter: 230 mm
- ▶ Effekt: 3,7 kW

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Husqvarna Construction Products.